



# 1254

Ausgabe Mai 1980

## Service Anleitung Service Manual Instructions de Service



### Technische Daten

<b>Stromnetz</b>	<i>Wochenspannung 50 oder 60 Hz umrüstbar durch Austausch der Antriebselektronik</i>
<b>Netzspannung</b>	115 und 230 V, umrüstbar
<b>Antrieb</b>	Dual-16-Pol-Synchro-Motor über Fliehkraften auf Antriebswelle
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 8 Watt
<b>Plattenteller</b>	Alu-Profiplattenteller 270 mm $\phi$ , 1 kg
<b>Plattenteller-Drehzahlen</b>	33 1/3 und 45 U/min, Tonarm-Aufhebeautomatik mit der Drehstopp-L Umschaltung gekoppelt auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend
<b>Tonhöhenabstimmung</b>	Regelbereich bei 33 1/3 U/min ca. 1/2 Ton (6 %)
<b>Gesamt-Gleichlauffehler</b>	$\leq \pm 0,05$ % bewertet nach DIN 45 507
<b>Störspannungsabstand</b> (nach DIN 45 500)	$\leq \pm 0,05$ % wRMS
<b>Tonarm</b>	Rumpel-Fremdschwingungsabstand $> 40$ dB
<b>Tonarm-Lagerneigung</b>	Rumpel-Geräuschspannungsabstand $> 60$ dB
<b>Auflagekraft</b>	verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardansch. Vierpunkt-Spitzenlagerung
<b>Tonarmkopf</b>	vertikal $< 0,09$ mN (0,008 pl)
<b>Gewicht</b>	horizontal $< 0,16$ mN (0,016 pl)
	von 0 – 30 mN (0 – 3 pl) stufenlos regelbar, betrieblicher ab 5 mN (0,5 pl) Auflagekraft
	geeignet zur Aufnahme von Dual-Tonabnehmersystemen mit Spezialbefestigung oder mit spezieller Anschlussplatte für 1/2 Zoll Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 4,5 bis 8 g
	(ca. 2,8 kg)

# Inhalt

Seite	
1	Technische Daten
3	Tonabnehmer-Anschlußschema
5	Motor und Antrieb
6	Drehzeileneinheit
6	Plattensattel
6	Flachriemen
6	Austausch der Antriebsrolle
9	Stroboskop
9	Tonhöhenabstimmung
9	Tonarm und Tonarmlagerung
9	Ausbau des Tonarmes i.d. m.H. Tonarmlagerung
9	Austausch des Tonarmes
9	Antiskating-Einrichtung
11	Tonarmlift
11	Austausch der Liftplatte
11	Tonarmkürzung
11	Startvorgang
11	Manueller Start
11	Kurzschleifer
11	Stoppschaltung
11	Schellplattenabwurf
11	Abstell- und Wechselvorgang
11	Einbaueinheit
11	Justagepunkte:
11	Tonarmaufsatzpunkt
11	Abstellpunkt
11	Anwurfwippe
11	Tonarmabhebehöhe
11	Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf die Schellplatte ab
11	Nenn Drehzahl liegt am Rande des Regelbereiches
15	Schmieranweisung
16 – 20	Ersatzteile mit Explosionszeichnung

# Contents

Page	
1	Technical data
3	Pick-up wiring diagram
5	Motor and drive
6	Speed changer
6	Platter
6	Flat belt
6	Changing the motor pulley
9	Stroboscope
9	Pitch control
10	Tonearm and tonearm bearing
10	Removal of tonearm complete with tonearm bearing
10	Removal of tonearm
10	Antiskating device
10	Cueing device
10	Changing the cueing device plate
10	Tonearm control
10	Starting
10	Manual start
10	Stopping
11	Record drop
11	Muting switch
11	Shut-off and change cycle
11	Shut-off mechanism
11	Adjustment points:
11	Tonearm set-down point
11	Switch-off position
11	Release rocker
11	Tonearm vertical lift
11	Tonearm does not set down or lowers onto record too quickly
11	Rated speed reaches limit of adjustment
15	Lubricating instructions
16 – 20	Replacement parts with exploded view

## Sommaire

Page	
12	Caractéristiques techniques
12	Schéma de branchement de la cellule
12	Moteur et entraînement
12	Commutation de vitesse
12	Pistazu
12	Courroie plate
12	Remplacement de la poulie motrice
12	Synchroscope
12	Synchronisation sonore
13	Bras de lecture et suspension
13	Démontage du bras au complet avec son support
13	Remplacement du bras
13	Antiskating
13	Lève-bras
13	Remplacement de la plaque de levée
13	Commande du bras
13	Fonction start
13	Démarrage manuel
14	Court-circuiteur
14	Fonction stop
14	Fonction des disques
14	Fonction d'arrêt et de changement de disques
14	Arrêt final
14	Fonction d'ajustage
14	Point de pose du bras
14	Point d'arrêt
14	Bascule
14	Fluteur de levée du bras
14	Le bras ne descend pas ou descend trop vite sur le disque
14	La vitesse nominale est à la limite de la plage de réglage
16	Lubrification
16 – 20	Pièces détachées et vue explicite

Fig. 1 TA-Anschlußschema  
 Packag. Connection Diagram  
 Schéma de branchement de la cellule






Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18



Fig. 19





## Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 16-Pol-Synchronmotor **130** in Spaltpolausführung. Die Anpassung des Motors an die Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen **116** sowie unterschiedlicher Sperrschienen **8**.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 261 938 / 60 Hz Art.-Nr. 261 939  
Sperrschiene 50 Hz Art.-Nr. 261 916 / 60 Hz Art.-Nr. 264 027

Ferner ist auf der Schalterplatte **136** der Kondensator (C 3) anzufinden bzw. zu entfernen.

## Drehzahlumstellung

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Umschalten des Flachriemens **17** auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle **116**. Entsprechend der Betätigung des Drehzahlhebels **25** wird über den Schalthebel **107** der Umschalthebel U des Trägers **6** in die betreffende Stellung der Nenndrehzahl (33 bzw. 45 U/min.) gebracht. Ist das Gerät ausgeschaltet, wird der Umschalthebel U durch die Sperrschiene **8** blockiert. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nachdem sich der Plattenteller **14** durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene **8** den Umschalthebel frei. Dieser lernt dann den Flachriemen **17** auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle **116**.

## Plattenteller

Der Plattenteller wird durch den Bajonettverschluss der Befestigungsscheibe **5** gesichert. Zum Abnehmen des Plattentellers **14** die Befestigungsscheibe leicht nach unten drücken und um ca. 60° nach rechts drehen, bis sie fühlbar ausklickt.

## Flachriemen

Zum Austausch des Flachriemens **17** ist wie oben beschrieben der Plattenteller abzunehmen. Dann alten Flachriemen entfernen. Neuen Flachriemen auf die Lufthülse des Antriebswellens **16** aufbringen.

**Achtung!** Die geschliffene (metall) Seite muß an der Lufthülse aufliegen. Plattenteller montieren. Flachriemen auf die Antriebsrolle **116** bringen.

## Austausch der Antriebsrolle

1. Flachriemen **17** und Zahnriemen **109** abnehmen.
2. Zugfeder an der Motorplatte **33** aushängen.
3. Sechskantmutter **111** abschrauben. Stellkurve **112** und Riemenrad **113** sowie das Gegenlager **114** abnehmen.
4. Gewindestift **117** lösen und Antriebsrolle **116** abziehen. Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken. Konushülse herausnehmen. Auf die innenliegende Distanzhülse achten. Antriebsrolle in der richtigen Höhe – siehe Fig. 3 – über die Einbauplate bringen und die Gewindestifte **117** gleichmäßig festziehen. Konushülse in die Antriebsrolle **116** stecken.
5. Gegenlager **114**, Riemenrad **2** **113** sowie Stellkurve **112** aufstecken und mit Sechskantmutter **111** befestigen. Zugfeder **121** und Zahnriemen **109** einhängen. Flachriemen **17** auf Antriebsrolle bringen.
6. Durch Drehen des Regulierknopfes **25** das Riemenrad **113** in Mitteneinstellung bringen. (Die Nase des Riemenrades soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen). Nenndrehzahl mit der Sechskantmutter **111** einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter **111** im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger.

## Tonhöhenabstimmung

Die leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung wirkt auf beide Plattenteller-Drehzahlen. Der Regelbereich beträgt bei 33 1/3 U/min max. 8 % (ca. 1/2 Ton).

Durch Drehen des Regulierknopfes **25** wird das Riemenrad **2** **103** bewegt. Die Drehbewegung wird mit dem Zahnriemen **109** auf das Riemenrad **3** übertragen. Dadurch wird das Gegenlager **114** und die Konushülse der Antriebsrolle **116** nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle **116** bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im angegebenen Bereich von  $\pm 8\%$  ermöglicht.

## Tonarm und Tonarmlagerung

Der leicht verwendungsreife Aluarm-Tonarm ist kardantisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feilpolierte Stahlspitzen, die in Kugellagern ruhen. Die Tonarmlager sind als selbstzentrierende Saitenlager ausgeführt.

Vor der Einstellung der dem empfindlichen Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird der Tonarm ausbalanciert. Das Ausbalancieren wird durch Drehen des Gewichtes **55** vorgenommen. Dann Gewicht festhalten und am vorderen Randring (Auflagekraftkaval) in Nullstellung bringen.

Durch Drehen des Gewichtes **55** entgegen dem Uhrzeigersinn (Gerät von vorne gesehen) ist die erforderliche Auflagekraft im Bereich 0 – 30 mN (0 – 3 g) einzustellen.

## Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Gerät im Reparaturbock befestigen. Kurvenscheibe **86** in Nullstellung bringen. Tonarm **38** verriegeln. Gewicht **55** entfernen.
2. Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech **172** abnehmen. Tonarmleitungen am Kurvenzieher ablösen.
3. Hauptchassis **198** abnehmen. Nach Entfernen der Sicherungsscheibe **89** die Stellschraube **47** drehen bis Führungslager **108** und Stellschiene **173** frei sind. Stellschiene **173** zur Lagerbrücke abheben.
4. Zugfeder **180** aushängen. Sicherungsscheibe **88** entfernen. Abschirmblech **167** vom Segment **179** abnehmen. Die beiden Zylinderschrauben **96** entfernen. Tonarm **38** festhalten. Segment **179** entfernen. Tonarm abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Austausch des Tonarmes

1. Gerät in Reparaturbock befestigen. Kurvenscheibe **86** in Nullstellung bringen. Tonarm **38** verriegeln. Gewicht **55** entfernen.
2. Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech **172** abnehmen und Tonarmleitungen am Kurvenzieher ablösen. Gerät in Normallage bringen.
3. Sicherungsscheibe **46** an der Lagerspitze **44** entfernen. Lager **83** gegen die gefederte Lagerspitze **44** drücken, so daß der Tonarm **38** nach vorne aus dem Lagerrahmen **82** entnommen werden kann.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





## Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen der Kurvenachse **48** vorgenommen. Je nach Einstellung wird der Skatinghebel **183** aus dem Tonarmdrehpunkt ausgelenkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder **130** auf das Segment **179** und somit auf den Tonarm **38** übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abstrahlwinkel mit einer Spitzenverrundung von 15 µm (sphärisch) und 6/8 x 19/22 µm (elliptisch).

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-Ö-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

## Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange **106** in Pos. "  " bzw. "  " wird über die Hubkurve **197** sowie die Stellschiene der Tonarm von der Schallplatte abgehoben bzw. darauf abgesenkt. Der Tonarmlift ist der Aufsetzautomatik übergeordnet. Wird das Gerät bei in Pos. "  " befindlichen Griffstange gestoppt, so wird der Tonarm von der Aufsetzautomatik über die Schallplatte geführt. Erst nach Betätigen der Griffstange **106** in Pos. "  " wird der Tonarm abgesenkt.

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube **47** verändern, sie soll ca. 3 – 5 mm betragen.

## Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte **190** empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen (Fig. 11).

1. Gerät in Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln. Gerät in Kopflage bringen.
2. Haupthebel **198** abnehmen.
3. Sicherungsscheibe **89** entfernen. Stellschraube **47** drehen bis Sechskantmutter **98** abgenommen werden kann. Stellschiene **173** und Führungslager **128** abheben und zum Kurvenrad **145** schwenken.
4. Die beiden Zylinderschrauben **99** entfernen. Liftplatte **190** abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Umanette des Kurvenrades **146** vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel **198** und der Hebelbolzen **190** für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel **198** mit dem Segment. Die Tonarm-Aufsetzautomatik ist für 30 cm- und 77 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments **179** an die Stellschiene **173** bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segments an die Stellschiene **173**, die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel **198** angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzens gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene **173** wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß für den Absetzvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

## Startvorgang

Das Betätigen des Schalthebels **52** in Stellung "start" hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge:

- a) Der Umschalthebel dreht den auf den Rollbolzen gelagerten Umschalthebel **164**. Gleichzeitig wird durch den Schaltnarm **161** der Netzschalter betätigt und damit der Motor **130** und Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Das Betätigen des Schalthebels **52** gibt auch den Startschleiber **19** frei, der mittels der Zugfeder **18** in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der auf dem Kurvenrad **145** befindliche Absetzhebel in den Bereich des Mitnehmers am Antriebskettenträger gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.
- c) Der mit dem Umschalthebel **164** gekoppelte Umschalthebel **196** wird in den Bereich des Umlenkehebels geführt, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Startstellung gedrängt wird.

## Manueller Start

Die mit dem Schaltarm **161** verbundene Klinke **165** hebt beim Einwärtschwenken des Tonarmes von Hand an der in der Platine montierten Vierkantplatte ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung.

Durch den Schaltarm **161** wird der Netzschalter betätigt und damit der Motor **130** und Plattenteller **16** in Drehung versetzt. Nach Erreichen der Auskuffille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spiels von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segments **179** die Rastung der Klinke **165** so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr.

## Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Startschleiber **19** frei, der mittels der Zugfeder **18** in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Absetzhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattenträger (PT) gebracht und damit das Kurvenrad **145** angetrieben. Der Umlenkehebel bleibt in seiner Stopstellung.

## Schallplattenabwurf

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselscheib AW 3 oder die Abwurfkappe AS 12 vorgesehen. Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch die Drehung des Kurvenrades **145**, dessen Abwurfkurve (AK) die Abwurfkappe (AW) und den Wechselbolzen steuert (Fig. 18). Die dabei entstehende Abwärtsbewegung löst dann über die Wechselscheib oder Abwurfkappe den Abwurf einer Schallplatte aus.

## Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Kurzschließer für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

## Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfeder (F) und Kurzschlußbleiten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußbleiten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflegemittel einsprühen (Fig. 14).



## Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endabschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers, Ritzel (PR) und den Abstellhebel (A) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (A) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellachse 161 proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrische Mitnehmer drängt den Abstellhebel (A) bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt.

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (A) mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel einrastet und mitgenommen wird.

Das Kurvenrad 145 wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 16).

## Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels bedingt. Der Umlenkhebel (U) wird nach jedem Startvorgang oder Plattenabwurf vom Haupthebel 198 in die Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Beim nachfolgenden Plattenabwurf wird der Umlenkhebel (U) von der Abwurfwippe umgelenkt (Startstellung), so daß der Tonarm nach Abwurf der Platte einschwenken und auf diese aufsetzen kann. Ist nun keine Schallplatte mehr auf der Achse, bleibt diese in ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Abwurfwippe kann den Umlenkhebel nicht umschalten, er bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt, daß der Tonarm sich auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades 145 in die Null-Stellung kann die Rolle 150 des Schaltarmes 176 in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen und den Netzschalter betätigen.

## Justagepunkte.

### Tonarmaufrichtpunkt

Nach Abnehmen der Restplatte 59 (nach vorne drücken und am hinteren Rand zuerst hochklappen) wird die Justierneulaste (A) zugänglich. Wenn die Abjournierle zu weit innen oder außen auf der Schallplatte aufsetzt, drehen Sie die Justierschraube (A) entsprechend nach rechts oder links (Fig. 16).

### Abstellpunkt

Bei auf der Stütze befindlichem Tonarm kann mit dem Exzentriker (B) der Abstellpunkt (Abstellbereich  $\phi 110 - 122$  mm) verändert werden. Der Exzentriker ist durch die in der hinteren Abdeckung befindlichen Bohrung erreichbar. Schalten das Gerät zu hoch oder nicht ab, so im der Exzentriker (B) entsprechend nach rechts oder links zu drehen (Fig. 17).

### Abwurfwippe

Durch Biegen der Abwurfwippe lassen der Hub des Wechselbolzens verändert werden. Die Einstellung ist richtig, wenn in Nullstellung das Kurvenrad 145 und verriegelter Wechselbolzen bei Hochdrücken des Wechselbolzens die drei Stützen der Wechselachse eine Längsbewegung von 0,2 mm ausführen (Fig. 18).

### Tonarmabhebehöhe

Mit der Stellhülse 192 kann die Tonarmabhebehöhe (bei Automatikbetrieb) justiert werden. Netzstecker ziehen. Tonarm senkrecht. Kurvenrad 145 aus der Nullstellung drehen bis Tonarm seinen höchsten Punkt erreicht.

Dabei soll der Tonarm ca. 5 mm über dem Tonarmstützenanschlag stehen (Fig. 19). Erforderlichenfalls Stellhülse 192 nach links bzw. rechts drehen.

### Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange 196 nicht bzw. zu schnell auf die Schallplatte auf.

Nenn Drehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung

### Ursache

Dämpfung durch Verunreinigung des Silikonöls im Lüfter ist zu groß bzw. zu gering.

Stellung des Riemensrades ist ungenau

### Beseitigung

Lüfterplatte 190 ausbauen. Steuerpumpen 191 abnehmen. Sicherungsscheibe 87 entfernen. Stellhülse 192 abschrauben. Sicherungsscheibe 87 entfernen. Heberbolzen 194 und Druckfeder 193 herausnehmen. Lüfter und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Silikon AK 300 000" bestreichen.

Teile wieder zusammenbauen.

Durch Drehen des Regulierknopfes 25 das Riemensrad 112 in Mittenstellung bringen. (Die Nabe des Riemensrades soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen). Nenn Drehzahl mit der Sechskantmutter 111 einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter 111 im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger.



# Service Manual

## Technical Data

### Current type

AC 50 or 60 Hz convertible by changing the drive capstan and the motor.

### Line voltage

115 and 230 V changeable or 12 V<sup>AC</sup>

Please also note the voltage details of the type plate on the underside of the turntable.

### Drive

Dual 16 pole synchronous motor via flat belt to flywheel rotor

### Power consumption

Maximum 8 watt

### Platter

Aluminium platter 270 mm  $\phi$  1 kg

### Platter speeds

33 1/3 and 45 rpm, automatic tonearm setdown coupled to speed selector

### Pitch control

Adjustment at 33 1/3 rpm. Approximately 1 cent band 0.5 % at both platter speeds.

### Wow and flutter

$\leq \pm 0.08$  % rated in accordance with DIN 45 507

$\leq \pm 0.05$  % WRMS

### Signal-to-noise-ratio (according to DIN 45 500)

Humble unweighted signal-to-noise-ratio

$> 44$  dB

Rumble signal-to-noise-ratio

$> 68$  dB

### Tonearm

Translucent aluminium tubular tonearm in four point gimbal suspension.

### Stylus Pressure

Infinitely variable, adjustable from 10 mN (1 gf) stylus pressure up

### Cartridges

with 1/8 inch screw fittings and a dead weight of 4.5 to 8 g may be fitted with the special accessory. Dual article number 265 900 available from your hi-fi-dealer. Adjustable overhang 9 mm.

### Weight

2.8 kg

## Motor and Drive

Power for the turntable platter and the changing mechanism is supplied by a split 16-pole synchronous motor 130. The motor is adapted to 50 or 60 cycle (Hz) power line frequencies by the correct choice of the motor pulley 116 and the locking rail 8.

Pulley 50 Hz, Part No. 261 938 / 60 Hz, Part No. 261 939

Locking rail 50 Hz Part No. 261 916 / 60 Hz Part No. 264 127

Capacitor (C 3) on printed circuit 136 should either be soldered in or removed.

Conversion to the given line voltage should be carried out in accordance with the connection diagram (Fig. 5).

### Speed changeover

Platter speeds of 33 1/3 and 45 rpm are adjusted by linking the flat belt 17 to the corresponding step of the motor pulley 116 (Fig. 3).

The speed switch lever is brought into the required position (33 or 45 rpm) by means of the speed selection lever 26, the switch lever 107 and the spring lever of the switch levers. If the machine is switched off, then the switch lever is interlocked by the stop lever 8. The speed is only pre-selected in this way. The stop lever 8 is only released when the platter 14 turns. This then moves the flat belt 17 onto the required step of the motor pulley 116.

### Platter

The platter is secured to the securing disc 5 by the bayonet catch. When removing the platter 14 press the securing disc lightly downwards and turn it approximately 60° to the right until it is felt to click out of position.

### Flat belt

As described above, the platter must be removed in order to change the flat belt 17. Remove the old flat belt. Place the new flat belt onto the running surface of the flywheel rotor 16.

Warning: The polished (inside) side of the belt must be in contact with the running surface. Replace the platter and lay the flat belt back over the motor pulley 116.

### Changing the drive pulley

1. Remove the flat belt 17 and the toothed belt 109
2. Detach tension spring 121 from shield 122
3. Remove the hexagonal screw 111, the adjustment cam 112 the belt pulley 113 and the counter bearing 114
4. Loosen grub screws 117 and remove motor pulley 116. Place the replacement motor pulley on the motor axle. Remove the taper bush. Take care with the interior spacing bush. Adjust the motor pulley vertically (see fig. 3) and tighten the grub screws 117 uniformly. Place the taper bush in the motor pulley 116.
5. Counter bearing 114, belt pulley 2 113 and adjustment cam 112 should now be fitted and the hexagonal head mounting screws 111 should now be tightened. Replace the tension spring 121 and the toothed belt 109.  
Fit the flat belt 17 onto the motor pulley.
6. Set the belt pulley 113 to its central position by turning the adjustment knob 26. (The lug of the belt pulley should be evident in the middle of the drive pulley). Set the rated speed by means of the hexagonal screw 111.  
The rated speed may be increased by turning the hexagonal screw 111 in a clockwise direction. The rated speed may be decreased by turning the screw in an anti-clockwise direction.

### Pitch control

The unit has a separately adjustable pitch control. The two standard speeds 33 1/3 rpm and 45 rpm can be varied by a maximum of 5 % (approximately 1 semitone).

By turning the fine speed adjustment knob 26 the belt pulley 2 103 can be moved. This motion is transferred by means of the toothed belt 109 to the belt pulley 1, thus moving the counter bearing 114 and the taper bush of the drive pulley 116 upwards or downwards. The taper bush of the drive pulley 116 is designed to vary the diameter of the drive pulley thus varying the nominal speed within the tolerance of  $\pm 3$  %.



## Tonearm and tonearm bearing

The light, torsion-resistant all metal tonearm is suspended in a gimbal. Suspension is by means of 4 hardened and precision polished steel points which rest in precision ball bearings.

The Dual 1254 system is provided with a self adjusting tonearm point suspension.

Before adjusting the tracking force to suit the built-in pick-up cartridge the tonearm is balanced. Balancing is effected by turning the weight 55.

Grip the weight 55. Turning the knurled ring on the weight 55 to zero. You must now rotate the complete tonearm counter-weight in a counter-clockwise direction and set the tracking force appropriate to the fitted cartridges. The knurled ring has graduated markings for a range of adjustment from 0 to 30 mN (0 - 3 g) which permits accurate adjustment of the tracking force.

## Dismantling the tonearm-assembly with the tonearm bearing

We recommend the following procedure:

1. Secure the unit in a repair stand and turn the cam wheel 86 to the zero position. Lock the tonearm 38 in rest position. Remove the weight 55.
2. Turn the unit over. Remove the protective plate 172. Unsolder the tonearm connections at the muting switch.
3. Remove the switch lever 198. After removing the locking washer 89 turn the adjusting screw 47 until the guide bearing 186 and arm positioning slide 173 are free. Swing the arm positioning slide 173 onto the flywheel rotor bearing assembly.
4. Disengage the tension spring 180. Remove the locking washer 88. Remove the shut-off slide 161 from the segment 179.
5. Remove both hexagonal screws 95. Grip the tonearm 38. Remove the segment 179. Remove the tonearm. Reassembly involves the reverse procedure.

## Changing the tonearm

1. Secure the unit in a repair stand. Turn the rotary turn switch 60 to zero position. Lock the tonearm 38. Remove the weight 55.
  2. Turn the unit over. Remove the protective screen 172 and solder off the tonearm connections at the muting switch. Turn the unit the right way up. Remove the locking washer 48 on the Bearing point 44.
  3. Press the bearing 83 in the direction of the sprung bearing point 43, so that the tonearm 38 may be removed from the front of the bearing race 54.
- For reassembly follow the reverse procedure.

## Antiskating device

Adjustment of the antiskating force is made by turning the cam wheel 86. The skating lever 183 is displaced from the tonearm fulcrum by an amount depending on the setting of this control. The antiskating force is transmitted to the tonearm 38 via the tension spring 180 and segment 179.

Optimum adjustment is carried out at the works for styli with a tip radius of 15 µm (spherical), and 5/8 x 18/22 µm (elliptical). Any alteration can only be carried out with the aid of a Dual Skate-Q-Meter and a test record and should only be done by an authorised servicing agent.

## Cue control

Raising the lever 196 to position "I" or "II" moves the lift arm and the slide bar so that the tonearm is raised from the record (or lowered onto it). The cue control takes precedence over the automatic cueing device. If the unit is started with the arm lever in the "I" position, then the tonearm is guided over the record by the cueing mechanism. Only when the arm lever 196 is brought to the position "II" will the tonearm be lowered onto the record.

The vertical lift height can be adjusted by means of the adjustment screw 47 and should be 3 - 5 mm.

## Changing the lift plate

When changing the lift plate 190, we recommend the following procedure:

1. Secure the unit in a repair stand and lock the tonearm in rest position. Turn the unit over.
2. Remove the main lever 196.
3. Remove the lock washer 89. Turn the adjustment screw 47 until the hexagonal screw 96 can be removed. Lift off the slide bar 173 and the guide bearing 188 and pivot towards the cam wheel 145.
4. Remove the two machine screws 98. Remove the complete lift plate 190.

Reassembly involves the reverse procedure.

## Tonearm control

Automatic movement of the tonearm is initiated by the control arms on the inside of the cam wheel 145 on rotating through 360°.

The control elements for raising and lowering are the main lever 196 and the lift bolt 190, for horizontal movement the main lever 198 and the segment.

The automatic tonearm set-down mechanism is designed for 30 cm and 17 cm records and is coupled to the platter speed changeover. The set-down points of the tonearm are determined by the spring pin of the segment 179 contacting the slide bar 173. Limitation of the horizontal movement of the tonearm is produced by the pin of the segment contacting the slide bar 173. Only during set-down does the main lever 196 lift the slide bar and the stop attached to it which, as a result, moves into the swivel range of the stop pin fitted on the segment. After completion of set down (lowering of the tonearm onto the record) the slide bar 173 is released again and returns to neutral position. As a result the stop moves out of the swivel range of the stop pin so that unimpeded horizontal movement of the tonearm is possible for playing.

## Start

Switching the switch lever 53 into the "start" position initiates the following sequence:

- a) The start lever rotates the switch lever 164 which is pivoted about the notched stud. At the same time, the switch arm 161 is moved and the motor 130, via the power switch, and the platter starts turning.
- b) Operating the switch lever 53 also releases the start slide 19 which is drawn towards the cam by means of the tension spring 18. This causes the shut-off lever on the cam to engage with the drive pinion and the cam turns.
- c) This switch lever 164 is coupled to the switch angle 156 and this is brought into the range of the shift lever so that the next rotation of the cam forces this into its starting position.

## Manual start

The pawl 156 which is connected to the switch arm 161 engages in the four-sided plate when the tonearm is moved manually and retains the switch arm in this position.

The switch arm 161 connects the mains supply to the motor 130 and the platter 16 rotates.

When the run-out groove of the record is reached, the tonearm is lifted and the motor is switched off automatically. If, however, the tonearm is lifted off the record before the run-out groove, and returned by hand to the tonearm rest, then the bolt on the segment 179 disengages the pawl 156 so that the switch arm is returned to its starting position. This switches off the mains supply.

## Stopping

When the switch lever is set to "stop" position the start slide 19 which is pulled towards the cam by means of the tension spring 18 is disengaged thereby moving the shut-off lever into contact with the platter pinion (PR) and moving the cam wheel 145. The cam follower lever remains in its stop position.



## Record drop

According to centre hole diameter (7 or 38 mm) either inter changeable spindle AW 3 or automatic spindle AS 12 are intended for tracking and dropping records.

The record drop is initiated by the cam wheel 145 whose drop cam surface (AK) controls the release rocker (AW) and the changer actuator rod. (Fig. 8)

The resultant downward movement initiates record drop via the changing spindle or automatic spindles.

## Muting switch

To prevent disturbing noises during automatic operation of the tonearm the unit is fitted with a muting switch. Control of the switch springs for both channels is affected by the cam wheel 145. In the unit's neutral state the muting of the pick-up heads is eliminated (Fig. 14)

### Adjustment

In zero position of the cam there should be a clearance of approximately 0,5 mm between the contact springs F3 and the shorting strips. If necessary the shorting strips should be bent. The contacts should be sprayed with a suitable cleaning agent.

## Shut-off and change cycle

The dog (M) on the turntable platter gear (PR) and the shut-off lever (A) actuate both the change cycle at the end of the record as well as the shut-off after the last record in a stack is played. At the end of a record the tonearm moves towards the centre at an accelerated rate due to the increased pitch of the grooves. This motion carries the shut-off lever (A) towards the dog by means of the shut-off slide 181. The eccentric dog pushes the shut-off lever (A) back at each revolution as long as the tonearm advances to only one normal record groove (Fig. 18 a). The run-out groove with its steeper pitch moves the shut-off lever (A) against the dog with greater force, engaging the shut-off lever (A) and causing the main cam wheel 145 to be driven out of its neutral position by the turntable platter gear (Fig. 19 b).

## Shut-off mechanism

Shut-off and change functions are determined by the position of the cam follower lever 194. After every start or record drop the cam follower lever is brought to its stop position by the main lever 198. (Longer and towards the centre of the main cam). As the record is dropped the cam follower lever (J) is turned to its

start position by the cam rocker so that the tonearm can swing in towards the record and be lowered onto it. If there are no more records on the spindle the cam rocker remains locked in its lower position and cannot turn the cam follower lever so that the lever remains in its stop position and allows the tonearm to return to its rest position (Fig. 16). When the main cam wheel 145 returns to its neutral position the pulley 180 of the switch arm 178 drops into a cutout in the main cam opening the power switch.

## Adjustment

### Tonearm set-down point

After removing the notched plate 89 by pressing it forward and lifting the reel edge first the adjustment screw (A) is accessible. The stylus set-down point can be varied towards the centre or the outside by turning the adjustment screw to the right or left respectively (Fig. 16).

### Switch off position

With the tonearm on the tonearm rest the eccentric 183 can be adjusted to alter the switch-off position (switch-off range record ø 18 to 22 mm). The eccentric is accessible through the hole in the supporting back plate. If the unit switches off too early or not at all then the eccentric 183 should be turned to the right or left respectively (Fig. 7).

### Release rocker

The lift of the change actuator rod may be changed by bending the release rocker. The change actuator rod is correctly adjusted if with the cam 145 in zero position and the change spindle locked in position the three supports of the change spindle permit a longitudinal movement of 0,2 mm when the change actuator rod is pressed upwards (Fig. 18).

### Tonearm vertical lift

The adjustable sleeve 192 is used to adjust the tonearm vertical lift (for automatic operation). Pull out the mains plug, unlock the tonearm arm the cam wheel 145 return to zero position until the tonearm reaches its highest point of travel. The tonearm should now be approximately 5 mm above the tonearm rest stop see Fig. 9). Adjust by means of sleeve 192.

### Defect

After operating the lever the tonearm does not set down or set down too fast

### Cause

Damping is too great or too slight due to dirt on the silicon oil of the lift tube

Rated speed is at the limit of pitch adjustment.

incorrect positioning of the belt pulley

### Repair

Remove the lift plate assembly 190. Remove the control stud 191. Remove the lock washer 87. Unscrew the adjustment sleeve 192. Remove the locking washer 87. Remove the lifting stud 194 and the pressure spring 83. Loosen the lifting and lifting bolt. Coat the lifting bolt at the same time with Wacker Silikonol AK 300 000. Reassemble the parts.

By rotating the regulating button 26 bring the belt pulley 112 into its central position. The lug of the belt pulley should be visible in the centre of the drive pulley. Adjust the rated speed with the hexagonal screw 111. Turning the hexagonal screw 111 clockwise increases the rated speed. Turning the hexagonal screw anti-clockwise reduces the rated speed.

# Instructions de Service

## Caractéristiques techniques

### Courant

Alimenté 50 ou 60 Hz, commutable par remplacement de la poulie motrice et de l'électronique du moteur

### Tensions secteur

115 et 230 V, commutable au 1/2 V~

Tenir également compte de la tension qui est indiquée sur la plaque signalétique au fond du tourne-déque

### Entraînement

Moteur synchrone Dual à 16 pôles entraînant le plateau par une courroie d'entraînement

### Consommation

8 watts max

### Plateau

Plateau profilé en aluminium Ø 270 mm, 1 kg

### Vitesse du plateau

33 ou 45 tr/min, automatique du bras bras couplé avec la commutation de vitesse réglée sur les deux vitesses

### Synchronisation sonore

Agissant sur les deux vitesses du plateau

Piège de réglage pour 33 tr/min ± 3, env. 2 ton (6 %)

### Fluctuation de vitesse totale

< ± 0,08 % selon DIN 45 507

< ± 0,08 % WRMS

### Rapport signal/bruit (selon DIN 45 500)

Signal tension extérieure de roulement

> 44 dB

Signal tension perturbatrice de roulement

> 66 dB

### Bras de lecture

Bras de lecture en tube d'aluminium en rotation avec suspension cardanique sur quatre points

### Force d'appui

Régage continu fonctionnellement agit à partir de 10 mN, 1 g de force d'appui

### Cellules

Les cellules à fixation vissée de 1/2" et ayant un pti propre de 4,5 ± 3 g peuvent être montées avec l'accessoire spécial ref. Cui 255 907 en vente dans le commerce spécialisé. Porte-à-faux réglable 5 mm

### Poids

env. 2,3 kg

## Moteur et entraînement

Le plateau et la cinématique sont entraînés par un moteur synchrone à 16 pôles, ref. 130

Le moteur est adapté aux fréquences secteur de 50 ou 60 Hz en utilisant des poulies motrices différentes : 16 et la barre d'air et 50 Hz référence 26-916 ou 60 Hz référence 264 027

Poulie motrice 50 Hz référence 26-938 / 60 Hz référence 26-939

De plus, le condensateur C 31 doit être soudé sur la plaque de manœuvre 535 ou enlevé

L'adaptation à la tension secteur se fait suivant le schéma de branchement fig. 51

### Commutation de vitesse

Le réglage des vitesses du plateau (33 tr/min 1/3 et 45 tr/min) se fait par commutation de la courroie plate 17 sur la gradin de la poulie motrice 116 correspondant à la vitesse en question (fig. 3). Selon le réglage de levier des vitesses 25, le levier de commutation est amené à la position correspondant à la vitesse nominale (33 ou 45 tr/min) par l'intermédiaire du levier de commande 107 et du levier à ressort 5. L'appareil est hors service, le levier de commutation est bloqué par le cliquet 8. La vitesse est donc automatiquement présélectionnée. Ce n'est que lorsque le plateau 14 est prêt à tourner lorsque l'appareil a été connecté que le cliquet 8 libère le levier de commutation. Celui-ci guide alors la courroie plate 17 sur le gradin de la poulie motrice 116 correspondant à la vitesse en question

### Plateau

Le plateau est fixé par le système de fermeture à bandonnette de la rondelle de fixation 5. Pour retirer le plateau 14 repousser légèrement le rondelle de fixation vers le bas et le tourner d'env. 60° vers la droite jusqu'à ce qu'elle se décliquette de façon nettement perceptible

### Courroie plate

Pour remplacer la courroie plate 17 enlever le plateau comme décrit précédemment. Puis retirer la courroie plate usée. Placer la nouvelle courroie sur la surface de roulement du plateau 18. Attention, la côté dépoli mat doit être appliqué contre la surface de roulement. Monter le plateau. Insérer la courroie plate sur la poulie motrice 116.

### Remplacement de la poulie motrice

1. Régler la courroie plate 17 et le ressort denté 109
2. Débrancher le ressort de réaction 21 de la plaque du moteur 122
3. Dévisser l'écrou à six pans 111. Enlever la came d'ajustage 112 la poulie 113 ainsi que la palier de butée 114
4. Desserer les lges filetés 117 et retirer la poulie motrice 116. Placer la poulie de recharge sur l'axe du moteur. Enlever la douille conique. Faire attention à la bagne d'écartement située à l'intérieur. Amener la poulie motrice à la hauteur voulue (voir figure 3) au dessus de la plaque encastrée en garnir les lges filetés 117 de façon uniforme. Mettre la douille conique dans la poulie motrice 116
5. Mettre en place le palier de butée 114 la poulie 113 ainsi que la came d'ajustage 112 et les fixer à l'aide de l'écrou à six pans 111. Approcher le ressort de réaction 121 et la courroie dentée 109. Mettre la courroie plate 17 sur la poulie motrice.
6. En tournant le bouton de réglage 25 amener la poulie 113 en position médiane. L'arête de la poulie doit être dirigée vers le centre de la poulie motrice. Régler la vitesse nominale à l'aide de l'écrou à six pans 111. En tournant l'écrou à six pans 111 dans le sens des aiguilles d'une montre on augmente la vitesse. En le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, on diminue la vitesse

## Synchronisation sonore

La synchronisation sonore indépendante de la puissance agit sur les deux vitesses du plateau. Le piège de réglage est de 8 % max pour 33 tr/min 1/3 env. 1/2 ton

En tournant le bouton de réglage 25 on déplace la poulie 2 108. La rotation est transmise à la poulie par la courroie dentée 109 (fig. 8). Le palier de butée 114 et la douille conique de la poulie motrice 116 sont ainsi déplacés vers le haut ou vers le bas. La douille conique de la poulie motrice 116 provoque une augmentation ou une diminution du diamètre de la poulie et permet par conséquent de modifier la vitesse nominale à l'intérieur de la plage indiquée de ± 3 %.





## Fonction stop

Lorsqu'on amène le levier de commande sur "stop", la course de l'axe 18 est libérée et est tirée vers la roue à cames par le ressort de traction 18. Le levier d'arrêt est ainsi amené dans la zone de l'entraînement sur le pignon du plateau (PR) et la roue à cames 145 est ainsi entraînée. Le levier de renvoi reste en position stop.

## Tombée des disques

L'embrayage et la descente des disques sont assurés par l'axe changeur A11 3 ou l'axe A5 12 suivant le diamètre du trou intérieur du disque (fig. 16).

La tombée du disque est déclenchée par la rotation de la roue à cames 145 du roue à came de l'unité A11. La commande la bascule A11 et la tige de changement (fig. 18). Le mouvement descendant ainsi obtenu provoque alors la tombée d'un disque par l'intermédiaire de l'axe changeur ou de l'axe 10 (fig. 16).

## Court-circuiteur

Afin d'éviter des pannes parasites lors de la levée et de la pose automatique du bras, l'appareil est équipé d'un court-circuiteur. La commande des contacts (circuit des deux bobines) est assurée par la roue à cames 145 lorsque l'appareil est au repos. Le court-circuiteur des bobines de la bobine est supprimé.

### Point d'ajustage

Lorsque la roue à cames est à la position zéro, il doit y avoir un intervalle d'environ 0,5 mm entre les ressorts de contact F et les barres de court-circuit L. Au besoin, plier les barres de court-circuit. Vaporiser un produit de nettoyage adéquat sur les ressorts de contact (fig. 14).

## Fonctions arrêt et changement de disque

Le changement de disque lorsqu'un disque est achevé et l'arrêt final après lecture du dernier disque d'une pile sont déclenchés par l'entraînement (M) du pignon du plateau (PR) et par le levier d'arrêt A.

Le levier d'arrêt A est approché de l'entraînement proportionnellement au pas de silence lors du passage par 161 du bras du déviateur du bras pendulaire à l'entraînement. L'entraînement est excentrique, il pousse le levier d'arrêt A à chaque tour (au) que l'avance du bras mégalévateur qu'à la largeur d'un silence (fig. 5). Le silence terminal qui est le plus important, approche le levier d'arrêt A de l'entraînement et lui fait effectuer une course plus importante de sorte que le levier d'arrêt est approché et entraîne la roue à cames 145 est ainsi déchargée de sa position 0 et s'engage dans le pignon du plateau.

### Dirigement

Après avoir actionné la tige à poignée 156, le bras se déplace pas ou le bras de la tige 156.

La vitesse nominale du bras limite de la page de réglage de la synchronisation.

### Casse

Amélioration ou trop faible ou à un encrassement de huile aux silences dans le bras du bras.

La position de la poulie doit être exacte.

## Arrêt final

Les fonctions "arrêt final" et "changement de disque" dépendent de la position du levier de renvoi. Le levier de renvoi est amené en position "stop" par le levier principal 198 après chaque démarrage et chaque tombée de disque. L'extrémité la plus longue du levier de renvoi dirigée vers le centre de la roue à cames. Lorsque le disque suivant tombe, le levier de renvoi (10) est dévié par la bascule de l'unité 101. Avant de se déplacer, le bras (10) vient au-dessus du disque lorsqu'il est tombé et se pose dessus. S'il n'y a plus aucun disque sur l'axe, le mouvement de ce levier vers le bas est verrouillé et la bascule de l'unité ne peut pas commuter le levier de renvoi, qui reste en position "stop" et fait que le bras de lecture peut se poser sur son support. Lorsque la roue à cames 145 arrive à la position zéro, l'ergot 150 du bras de commande 175 peut entrer dans l'échappement ménagé dans la roue à cames et arrêter l'interrupteur secteur.

## Points d'ajustage

### Point de pose du bras

Après avoir amené la plaque d'arrêt 99, la pousser vers l'avant et soulever pour libérer le bord arrière. On a accès à la vis d'ajustage A. Lorsque la pointe de lecture descend sur le disque stop vers l'intérieur ou l'extérieur, tourner la vis d'ajustage. Au en conséquence, soit vers la droite, soit vers la gauche (fig. 16).

### Point d'arrêt

Le point d'arrêt peut être réglé à l'aide de l'excentrique 181. Le bras étant sur le support, l'excentrique est accessible par la vis ménagée dans la revêtement biliaire. Tourner l'excentrique B vers la droite ou vers la gauche selon que l'appareil s'arrête trop tôt ou ne s'arrête pas (fig. 17).

### Bascule de tombée

Il est possible de modifier la course de l'axe changeur en basculant la bascule. Le réglage est effectué lorsque l'axe à cames 145 est à la position zéro et l'axe changeur étant verrouillé, les trois supports de l'axe changeur effectuent un déplacement longitudinal de 0,2 mm lorsqu'on pousse la tige de changement vers le haut.

### Hauteur de levée du bras

La douille de réglage 192 permet de régler la hauteur de levée du bras en service automatique. Débrancher la tige de levée. Déverrouiller le bras faire sortir la roue à cames 145 de la position zéro jusqu'à ce que le bras ait atteint le point le plus élevé.

Il doit y avoir un intervalle d'environ 5 mm entre le bras et la butée du support (fig. 9). Au besoin, tourner la douille de réglage 192 vers la gauche ou vers la droite.

### Remède

Remonter la plaque du bras 190. F. lever la tige de commande 191. Retirer l'anneau de retenue 85. Dévisser la douille de réglage 192. Enlever l'anneau de retenue 87. Retirer la tige de levée 194 et le ressort de traction 193. Nettoyer le tube du bras et la tige de levée. Enduire uniformément la tige de levée d'huile aux silences "Wacker Silikonöl AK 300 000". Remonter les pièces.

En tournant le bouton de réglage 28, amener la poulie 112 en position centrale. La nez de la poulie doit être dirigé vers le centre du pignon. Régler la vitesse nominale à l'aide de l'écrin à six pans 111. En tournant l'écrin à six pans 111 dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente la vitesse. En le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, on réduit la vitesse.



## Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspieters erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager mit Ölspalterbüchsen) ausgestattet sind. Lagerstellen und Gleitflächen sollen aber sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öl und Fette auf die Reibungsflächen des Flachscheibens der Antriebsrolle und des Plattenspieters kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs Vorgänge ein. Wir empfehlen die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe.




Fig. 20


## Lubrication

All bearing and friction points of the unit are adequately lubricated at the works. Replenishment of oil and grease is only necessary after approximately 2 years of normal use of the record player as the most important bearing points (motor bearings) have sintered metal bushes.

Bearing points and friction faces should be lubricated sparingly rather than generously.

It is important that no oil/grease should come in contact with the friction faces of the flat belt drive pulley and flywheel rotor otherwise slip will occur.

When using different lubricants chemical decomposition can often take place. To prevent lubrication problems we recommend using the original lubricants stated below.



Wacker Siliconöl  
AX 300 000



Helix Renotec  
N° 343



BP Super Viscotek  
10 W/40



Shell Alvania N° 2



Isotex PDP 40

## Lubrification

L'appareil est suffisamment lubrifié en usine à tous les endroits nécessaires. En fonctionnement normal une nouvelle lubrification ne devient nécessaire qu'après environ 2 ans de service: ces endroits importants sont équipés de boudins auto-graisseur moteur.

Il convient de graisser plutôt avec parcimonie, est important de ne jamais déposer des lubrifiants sur les surfaces de friction de la courroie de la poulie d'entraînement et du plateau, ce qui puisse provoquer du glissement.

Pour la même raison, éviter de toucher ces pièces.

Des réactions chimiques peuvent avoir lieu lors du mélange de différents lubrifiants. Afin d'éviter des troubles consécutifs au graissage n'utiliser que les lubrifiants indiqués ci-dessous.

## Ersatzteile

## Replacement parts

## Pièces détachées

Pos.	Art.-Nr. Part No.	Stück Qty ndp	Bezeichnung		Description		Désignation	
1	215 470		Automat-Spinde	AS 12	Automatic-Spindle	AS 12	Axe changeur	AS 12
2	213 898		Wechselstange	AW 3	Change spindle	AW 3	Axe changeur	AW 3
3	220 213		Zentriersstück		Centering piece		Centreur	
4	261 910	1	Mitlaufstift		Idling pin		Axe de plateau	
5	261 912	1	Befestigungsscheibe		Lock washer cpl		Rondelle de fixation compl	
6	261 914	1	Träger kpl.		Mount complete		Support compl	
7	248 446	1	Druckfeder		Pressure spring		Ressort de pression	
8	261 916	1	Sperrscheibe kpl.		Locking rib cpl		Barre d'arrêt compl	
8	264 027	1	Sperrscheibe 60 Hz kpl.		Locking rib cpl.	60 Hz	Barre d'arrêt compl	60 Hz
	248 447		Zugfeder		Tension spring		Ressort de traction	
	248 448		Arbeitsfeder		Work spring		Ressort de traction	
	248 449		Arbeitsfeder		Work spring		Ressort de traction	
2	261 910	1	Plattenteilemontage kpl.		Platter mat cpl.		Tapis de plateau compl	
3	248 893	1	Federscheibe		Spring washer		Rondelle élastique	
4	215 470		Plattenscheibe kpl.		Platter cpl		Plateau compl	
4	261 910		Plattenscheibe kpl.		Platter cpl		Plateau compl	
16	200 543	1	Spannring		Snug ring		Anneau de retenue	
	215 470		Spannring		Snug ring		Anneau de retenue	
19	239 928	1	Schieber		Slide		Coursur	
20	249 407	1	Einbauschraube	M 3 x 6	Screw	M 3 x 6	Vis	M 3 x 6
22	261 912	1	Abdeckplatte		Covering panel		Plaque de recouvrement	
	249 082	1	Abdeckplatte		Covering panel		Plaque de recouvrement	
	261 916	1	Stroboskopgehäuse		Stroboscope housing compl.		Boîtier de stroboscope	
23	261 923	1	Drehzahlbedeckung kpl.		Rev. control covering		Couvercle de vitesses	
	249 082	1	Gehäuse		Housing		Boîtier	
	261 917	1	Endplatte kpl.		End plate compl		Plaque à clous	
	249 421	1	Glimmlampe		Glow lamp		Lampe à effluves	
	249 422	1	Glimmlampe		Glow lamp		Lampe à effluves	
25	252 41		Regulierungsknopf		Regulating knob		Bouton de réglage	
26	249 083		Bedienungsknopf		Speed lever		Commande des vitesses	
27	232 972	2	Federaufhängung		Spring suspension		Plaque encastrée compl	
	249 084	2	Federaufhängung		Spring suspension		Suspension	
28	249 085	2	Federaufhängung		Spring suspension		Suspension	
29	249 086	2	Federaufhängung		Spring suspension		Suspension	
30	249 087	2	Federaufhängung		Spring suspension		Suspension	
31	249 088	2	Federaufhängung		Spring suspension		Suspension	
32	249 089	2	Federaufhängung		Spring suspension		Suspension	
33	200 723	3	Dämpfungsring		Damping rubber		Amortisseur en caoutchouc	
34	200 722	3	Topf		Casing		Pot	
35	249 090	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
36	249 091	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
37	249 092	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
38	249 093	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
39	249 094	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
40	249 095	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
41	249 096	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
42	249 097	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
43	249 098	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
44	249 099	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
45	249 100	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
46	249 101	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
47	249 102	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
48	249 103	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
49	249 104	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
50	249 105	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
51	249 106	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
52	249 107	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
53	249 108	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
54	249 109	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
55	249 110	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
56	249 111	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
57	249 112	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
58	249 113	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
59	249 114	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
60	249 115	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
61	249 116	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
62	249 117	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
63	249 118	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
64	249 119	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
65	249 120	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
66	249 121	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
67	249 122	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
68	249 123	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
69	249 124	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
70	249 125	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
71	249 126	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
72	249 127	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
73	249 128	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
74	249 129	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
75	249 130	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
76	249 131	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
77	249 132	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
78	249 133	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
79	249 134	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
80	249 135	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
81	249 136	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
82	249 137	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
83	249 138	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
84	249 139	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
85	249 140	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
86	249 141	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
87	249 142	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
88	249 143	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
89	249 144	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
90	249 145	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
91	249 146	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
92	249 147	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
93	249 148	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
94	249 149	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
95	249 150	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
96	249 151	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
97	249 152	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
98	249 153	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
99	249 154	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	
100	249 155	3	Träger für Dämpfung		Support for damping		Système de div. pour le support	



Fig. 22 Explosionsdarstellung 1  
Exploded view 1  
Vue explosée 1





Fig. 23 Explosionsdarstellung 2  
Exploded view 2  
Vue explosée 2





Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Stck. Qty. ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
89	210 145	8	Sicherungsscheibe 2,3	Lock washer 2,3	Rondelle 2,3
90	210 146	3	Sicherungsscheibe 3,2	Lock washer 3,2	Rondelle 3,2
91	210 147	3	Sicherungsscheibe 4	Lock washer 4	Rondelle 4
92	210 149	1	Sicherungsscheibe 6	Lock washer 6	Rondelle 6
93	232 621	1	Sicherungsscheibe 8	Lock washer 8	Anneau de retenue 8
95	210 538	2	Zylinderschraube 6,29 x 9,5	Screw 6,29 x 9,5	Vis 6,29 x 9,5
96	210 362	4	Sechskantmutter M 3	Hex nut M 3	Ecrou à six pans M 3
97	222 200	2	Sechskantmutter M 3,5	Hex nut M 3,5	Ecrou à six pans M 3,5
98	210 386	5	Sechskantmutter M 4	Hex nut M 4	Ecrou à six pans M 4
99	210 472	8	Zylinderschraube M 3 x 4	Machine screw M 3 x 4	Vis à tête cylindrique M 3 x 4
101	348 877	1	Umschaltkontakt	Switch over bracket	Équerre de commutation
103	232 097	1	Riemennagel	Belt pulley	Poulie
104	240 035	1	Scheibe	Washer	Rondelle
106	248 889	1	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames
107	248 874	1	Schalthebel	Switch lever	Levier de commande
109	238 832	1	Zahnriemen	Toothed belt	Courroie dentée
111	244 104	1	Sechskantmutter M 3,5	Hex nut M 3,5	Ecrou à six pans M 3,5
112	241 642	1	Riemennagel	Belt pulley 1	Poulie 1
113	241 641	1	Einstellkurve	Adjustment cam	Came de réglage
114	248 508	1	Gegenlager kpl.	Counter bearing complete	Palier de butée compl.
115	232 615	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression
116	261 938	1	Antriebsrolle 50 Hz kpl.	Drive capstan 50 Hz complete	Rouleau de commande 50 Hz
116	261 939	1	Antriebsrolle 60 Hz kpl.	Drive capstan 60 Hz complete	Rouleau de commande 60 Hz
117	230 137	2	Gewindestift 2,5/3	Grab screw 2,5/3	Tige filetée 2,5/3
118	247 820	1	Massebügel	Earth bracket	Étrier de masse
119	210 600	1	Scheibe 3,2/8/1	Washer 3,2/8/1	Rondelle 3,2/8/1
120	249 182	3	Dämpfungstülle	Damping sleeve	Outils d'amortissement
121	233 777	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
122	248 507	1	Motorplatte kpl.	Motor plate complete	Plaque de moteur compl.
123	248 335	2	Zylinderschraube M 3,5 x 20	Machine screw M 3,5 x 20	Vis à tête cylindrique M 3,5 x 20
125	261 942	1	Stator 12 V kpl.	Stator 12 V complete	Stator 12 V compl.
125	261 944	1	Stator 110/220 V kpl.	Stator 110/220 V cpl.	Stator 110/220 V compl.
125	261 946	1	Stator 110/220 V UL/CSA kpl.	Stator 110/220 V UL/CSA cpl.	Stator 110/220 V UL/CSA cpl.
126	261 945	1	Anker mit Lager kpl.	Armature with bearing cpl.	Induit avec palier compl.
128	209 030	1	Durchführungstülle	Wire protective sleeve	Outils
129	247 858	1	Abschirmblech	Screening plate	Tôle de blindage
130	261 948	1	Motor SM 112 kpl.	Motor SM 112 complete	Moteur SM 112 compl.
130	261 950	1	Motor SM 100 kpl.	Motor SM 100 complete	Moteur SM 100 compl.
131	249 181	1	Aufüge	Support	Support
132	261 962	1	Schalterplatte SM 112 kpl. (ohne Stroboskop)	Switch plate SM 112 complete (without stroboscope)	Plaque de manœuvre SM 112 compl. (sans stroboscope)
133	249 188	1	Offener Mikroschalter	Open micro switch	Interrupteur miniature ouvert
C 1	226 458	1	Kondensator 10 nF/250 V/5 %	Capacitor 10 nF/250 V/5 %	Condensateur 10 nF/250 V/5 %
C 2	262 742	1	Kondensator 22 µF/ 63 V	Capacitor 22 µF/ 63 V/5 %	Condensateur 22 µF/ 63 V/5 %
D 1	249 416	2	Zener-Diode ZPY 7,5	Zener diode ZPY 7,5	Diode Zener ZPY 7,5
D 2	249 416	2	Zener-Diode ZPY 7,5	Zener diode ZPY 7,5	Diode Zener ZPY 7,5
9	220 582	1	Widerstand 68 Ω/0,25 W/5 %	Resistor 68 Ω/0,25 W/5 %	Résistance 68 Ω/0,25 W/5 %
134	210 488	1	Zylinderschraube M 3 x 12	Machine screw M 3 x 12	Vis à tête cylindrique M 3 x 12
135	248 890	1	Gehäuse	Housing	Boîtier
136	261 964	1	Schalterplatte SM 100 kpl. 50 Hz (kleine Platine)	Switch plate SM 100 cpl. 50 Hz (no circuit board)	Plaque de manœuvre SM 100 compl. 50 Hz (pas de platine)
137	262 272	1	Schalter	Switch board SM 100 complete	Plaque de manœuvre SM 100 Interrupteur
C 1	241 646	1	Kondensator 10 nF/250 V/20 %	Capacitor 10 nF/250 V/20 %	Condensat. 10 nF/250 V/20 %
C 2	249 352	1	Kondensator FMT 0,33 µF/250 V/10 %	Capacitor 0,33 µF/250 V/10 %	FMT 0,33 µF/250 V/10 %
C 3	230 355	1	68 nF/250 V/20 %	68 nF/250 V/20 %	68 nF/250 V/20 %
L 1	242 622	1	H.F. Drossel 47 mH	RF choke 47 mH	Bobine HF 47 mH
R 1	249 354	1	Widerstand 5,1 kΩ/5 W/5 %	Resistor 5,1 kΩ/5 W/5 %	Résistance 5,1 kΩ/5 W/5 %
138	246 881	1	Deckel	Cover	Couverture
138	248 892	1	Deckel für Einpolstecker	Cover for single-pole plug	Couverture pour fiche unipolaire
139	210 491	1	Zylinderschraube M 3 x 14	Machine screw M 3 x 14	Vis à tête cylindrique M 3 x 14
140	233 423	2	Einpolstecker	Single-pole plug	Fiche unipolaire
144	239 925	1	Schaltstange	Switch rod	Tige de commande
145	261 966	1	Kursenrad kpl.	Cam wheel complete	Roue à came compl.
146	261 968	1	Lagerbrücke kpl.	Fly wheel rotor bearing cpl.	Pont de support compl.
147	200 650	1	Gummitülle	Rubber sleeve	Outils en caoutchouc
148	218 185	2	Sechskantschraube M 4 x 6	Hex screw M 4 x 6	Vis hexagonale M 4 x 6
149	249 076	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
150	239 831	1	Roller	Roller	Rouleau
151	248 891	1	Schaltarm kpl.	Switch arm complete	Bras de commande compl.




Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Stck. Qty. ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
152	248 875	1	Schalthebel	Switch lever	Levier de commande
153	260 363	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
154	248 879	1	Bedienungshebel	Actuation lever	Levier de commande
155	210 686	1	Scheibe	Washer	Rondelle
156	239 933	1	Schaltwinkel	Switch angle	Equerre de commande
158	248 868	1	Klinke	Pawl	Cliqueur
159	239 915	1	Platte	Plate	Plaque
160	248 869	1	Kugelbett	Ball base	Plateau à bille
161	248 873	1	Abstreifschiene	Shut off rail	Barre d'arrêt
162	209 357	1	Kugel	Ball	Bille
163	248 995	1	Einstellhebel kpl.	Adjusting lever complete	Levier de réglage compl.
164	249 077	1	Umschalthebel	Switchover lever	Levier de commutation
165	248 871	1	Einschalthebel	Switch on lever	Levier de connexion
166	248 872	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression
167	210 619	1	Scheibe	Washer	Rondelle
168	239 807	1	Kontaktarm	Contact arm	Bras de contact
169	242 612	1	Kurzschlußer	Muting switch	Court-circuiteur
170	239 806	1	Masseblech	Earth plate	Tôle de masse
171	210 468	1	Zylinderschraube	Machine screw	Vis à tête cylindrique
172	239 808	1	Abschirmblech	Screening plate	Tôle de blindage
173	239 936	1	Stellschiene	Positioning rail	Barre de réglage
174	243 706	3	Kegelfeder	Conical spring	Ressort conique
176	239 947	1	Lagerblock	Bearing block	Support
179	266 473	1	Segment kpl.	Segment complete	Segment compl.
180	219 591	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
181	201 184	1	Einstellscheibe	Adjusting washer	Rondelle de réglage
182	242 298	1	Scheibe	Washer	Rondelle
183	239 917	1	Skatinghebel	Skating lever	Levier de skating
184	239 003	1	Gegenlager	Counter bearing	Palier de butée
185	203 475	1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée
186	239 810	1	Sicherungsfeder	Lock washer	Ressort d'arrêt
187	235 150	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression
188	239 934	1	Führungslager	Guide bearing	Palier de guidage
190	242 613	1	Liftplatte	Lift plate	Plaque de lève bras
191	216 844	1	Steuerpinacol	Control stud	Tige de commande
192	218 316	1	Stellhülse	Adjusting sleeve	Ouille de réglage
193	234 798	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression
194	246 152	1	Heberbolzen	Lifting ball	Tige de levée
195	262 849	1	Liftteil kpl.	Lifting piece cpl.	
198	242 616	3	Haupthebel	Main lever	Levier principal
240	231 079	1	Kabelschelle	Cable clamp	Cottier pour câbles
241	209 436	3	Fachstecker	Fat plug	Fiche plate
242	208 424	1	Zwergstecker DIN	Miniature plug DIN	Fiche miniature à DIN
243	207 303	1	Tonabnehmerkabel	Cartridge lead	Câble de cellule
244	207 301	1	Tonabnehmerkabel Cinch	Cinch cartridge lead	Câble de cellule Cinch
245	209 429	1	Cinch-Stecker weiß	White Cinch plug	Fiche Cinch blanche
246	209 426	1	Cinch-Stecker schwarz	Black Cinch plug	Fiche Cinch noire
247	214 602	2	Steckdose AMP	AMP plug outlet	Arceau à fiche AMP
248	232 996	1	Netzkabel Europa	European mains lead	Câble secteur européen
249	232 995	1	Netzkabel USA	USA mains lead	Câble secteur États-Unis
	265 686	1	CH 15 Abdeckhaube	CH 15 Cover	Capot CH 15
	265 687	1	CK 32 Konsole achse schwarz kpl.	CK 32 axis block console	Console CK 32 axe noire col.
	246 079	1	Sicherungsplatte kpl.	Securing plate	Plaque fixation
	241 063	1	Verpackungskarton	Shipping carton	Carton d'emballage
	265 107	1	Verpackungskarton CS	Shipping carton CS	Carton d'emballage CS
	263 633	1	Bedienungsanleitung ASP 1254	Operating instructions ASP 1254	Notice d'emploi ASP 1254
	265 116	1	Bedienungsanleitung CS 1254	Operating instructions CS 1254	Notice d'emploi CS 1254

Änderungen vorbehalten!

Alteration reserved!

Sous réserve de modifications!



Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald